

NL - Handleiding

MEMOREX PRO 5100

Wij danken u voor de aankoop van deze lader. Met de batterijlader MEMOREX PRO 5100 heeft U zich een kwaliteitsproduct aangeschaft dat voldoet aan alle eisen van de geldende Europese normen.

Lees aandachtig deze richtlijnen vóór het gebruik van de lader. Wij raden u aan deze handleiding te bewaren!

Voor meer informatie over herlaadbare batterijen en laders en voor al uw vragen hieromtrent kan u terecht

op de website www.memorex.be
of via ons e-mail adres info@intsal.be
of via het telefoonnr. in België **+32 (0)15 76 87 87**

Een volledige verpakking omvat

- een MEMOREX PRO 5100 batterijlader
- 4 accu's MEMOREX Ni-MH type AA/R6

Belangrijke veiligheids- en gebruiksvorschriften

Deze handleiding bevat belangrijke veiligheids- en gebruiksvorschriften voor de batterijlader PRO 5100.

Alvorens de lader te gebruiken, lees aandachtig alle instructies en voorschriften over de batterijen, de batterijen en het apparaat waarin de batterijen geplaatst worden.

- Deze batterijlader mag enkel binnenshuis gebruikt worden. Stel het apparaat nooit onmiddellijk bloot aan zonlicht, vocht, hitte of extreme kou.
- Alle Ni-Cd- of Ni-MH-batterijen van het type AAA, AA en 9V kunnen opgeladen worden met deze lader.
- Nooit samen herlaadbare batterijen Ni-MH gebruiken met Ni-Cd of andere soorten batterijen in een toestel. Geen verschillende systemen mengen.
- Nooit andere soorten batterijen zoals wegverpbatteerijen, oplaadbare alkaline-batterijen (RAM), Lithium-ion cellen of andere trachten op te laden met deze lader want deze kunnen ontploffen en verwondingen en schade veroorzaken.
- Nieuwe herlaadbare batterijen (zoals deze optioneel bijgeleverd) zijn nooit 100 % geladen. Het is belangrijk dat deze eerst volledig worden opgeladen vóór het eerste gebruik.
- Gebruik nooit een verlengsnoer.
- Niet gebruiken voor het herladen van geoxydeerde of lekkende batterijen.
- De batterijen en de lader kunnen opwarmen tijdens het proces. Gebruik de lader op een open plaats bij een omringende temperatuur tussen 16° en 29°C.
- Haal na gebruik van de lader de stekker steeds uit het stopcontact. Laat de accu's ook niet voor lange tijd in de lader zitten zelfs wanneer de lader niet in werking is.
- De lader nooit uit elkaar halen. Een verkeerde montage kan brand of gevaar voor elektrische schokken veroorzaken. Hij mag enkel door een vakman gerepareerd worden.
- De lader nooit gebruiken als netvoeding voor een elektrisch toestel.
- Om elektrische schokken tijdens het reinigen te vermijden, altijd de stekker eerst uit het stopcontact verwijderen.

Advies aangaande behoud van het milieu

Betreffende gebruikte batterijen

De consument wordt erop gewezen gebruikte batterijen steeds terug te brengen naar de verkoper, naar de inzamelendozen voor recycleren van batterijen of speciaal voorziene inzamelpunten.

Betreffende "afgedankte elektrische en elektronische apparaten" (AEEE)

- Het apparaat dat u heeft gekocht, werd vervaardigd door delving en gebruik van natuurlijke grondstoffen.
 - Het is mogelijk dat het stoffen bevat die schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu.
 - Om te voorkomen dat deze stoffen zich verspreiden in ons milieu en om de druk op de natuurlijke bronnen te verlichten, raden wij u aan om de beschikbare inzamelsystemen te gebruiken. Dankzij deze systemen worden de meeste materialen van uw toestel gerecycled of terug gerecupereerd op een milieuvriendelijke manier. Geef AEEE nooit mee met niet-gesorteerd gemeentelijk afval.
 - Het symbool van de doorstreepte vuilnisbak op wietjes aangebracht op uw toestel of de verpakking, nodigt u uit om deze inzamelsystemen van AEEE te gebruiken.
 - Indien u meer informatie wenst over deze inzamel- of recyclagesystemen, gelieve uw lokale of regionale administratie belast met afval te contacteren.
 - Voor meer informatie over dit product, gelieve ons te contacteren.
- Bescherm de Natuur!

Gebruiksaanwijzing van de MEMOREX PRO 5100 batterijlader

LADEN VAN ACCU'S

1. De PRO 5100 lader is ontworpen om meerdere accu's in eens op te laden in de volgende combinaties:
 - 2 of 4 AA (R6) batterijen
 - 2 of 4 AAA (R03) batterijen
 - 1 of 2 x 9Volt (6F22) batterijen
 - 2 AA (R6) en 2 AAA (R03) batterijen
 - 2 AA (R6) batterijen en 1 x 9Volt batterij
 - 2 AAA (R03) batterijen en 1 x 9Volt batterijBatterijen van het formaat AA of AAA steeds per twee of per vier opladen (één accu of drie accu's worden niet herladen).
2. Accu's met dezelfde afmeting doch van verschillende capaciteit niet gelijktijdig opladen.
3. De accu's in de respectievelijke laadvakjes brengen. Hou rekening met de juiste polariteiten (+ en -). Vergewis u ervan dat er een goed contact is.
4. Sluit de lader op de netvoeding aan. Tijdens het opladen is het normaal dat de batterijen warm worden.
5. De respectievelijke "rode" LED laadlampjes geven aan dat er in die vakjes accu's

worden opgeladen. Indien de lampjes niet branden, verwijdert u de lader uit het stopcontact en:

- a) controleer dat de batterijen van het type nikkel-cadmium of nikkel-metaalhydride zijn,
 - b) controleer of de polariteit van de accu's overeenkomt met de polariteit van de lader,
 - c) controleer dat er van de types AA/R6 en AAA/R03 degelijk 2 of 4 accu's worden geladen (niet één of drie stuks),
 - d) verwijder de batterijen en controleer of ze schoon zijn en niet gecorrodeerd.
- Een automatische laadstroom selectie past de laadstroom aan voor een optimaal herladen van verschillende types en hoeveelheden accu's.
- Beveiliging tegen inversie van polariteit beveiligd de lader tegen fout aangebrachte batterijen.

6. De laadlampjes blijven branden zolang de PRO 5100 in het stopcontact zit. Dit betekent dat het laadproces slechts wordt beëindigd wanneer u de lader uit de stekker haalt. Voor de laadtijden per type batterij, zie rubriek "Laadtijden".

7. Als de batterijen zijn opgeladen verwijdert u de lader uit het stopcontact en neemt u de batterijen uit het toestel.

Gemiddelde laadtijden - Technische specificaties

De laadtijden worden bepaald door het merk van de batterijen, de capaciteit en hun conditie. Zie verder voor de tabel met de indicatieve laadtijden Voor technische specificaties, zie vooraan in deze handleiding.

FR - Mode d'emploi

MEMOREX PRO 5100

Nous vous remercions pour l'achat de ce chargeur. En choisissant le chargeur de piles MEMOREX PRO 5100, vous avez fait l'acquisition d'un produit de qualité conforme aux exigences des directives européennes.

Lisez attentivement ce manuel avant toute utilisation.

Nous vous conseillons de garder ce mode d'emploi !

Pour plus d'informations sur les piles rechargeables et chargeurs et pour toutes

questions à ce sujet

consultez le site www.memorex.be
ou écrivez-nous à l'adresse e-mail suivante info@intsal.be
ou téléphonez-nous au numéro en Belgique **+32 (0)15 76 87 87**

Un emballage complet contient

- un chargeur d'accus MEMOREX PRO 5100
- 4 accus MEMOREX Ni-MH type AA/R6

Importantes consignes de sécurité et d'utilisation

Ce manuel comporte d'importants renseignements sur l'emploi et la sécurité de votre chargeur MEMOREX PRO 5100. Avant toute utilisation du chargeur, lisez attentivement les instructions et conseils de sécurité concernant le chargeur, les piles à recharger et l'appareil auquel elles sont destinées.



GEMIDDELDE LAADTIJDEN - DURÉES DE CHARGE MOYENS AVERAGE CHARGING TIME - DURCHSCHNITTICHE LADEZEITEN

R03/AAA/Micro	Time	R6/AA/Mignon	Time	9V/6F22/E-Block	Time
220-250mAh	5-6H	600-850mAh	5-7H	120-150mAh	11-14H
500-700mAh	11-16H	1300-1600mAh	10-13H	200-250mAh	18-22H
800-1000mAh	18-22H	2000-2300mAh	16-18H		
		2500mAh	20H		

TECHNISCHE SPECIFICATIES - SPECIFICATIONS TECHNIQUES TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE INFORMATIONEN

Battery Charger MEMOREX PRO 5100

RATING
PRI : 230V ~ 50Hz 9W
SEC : AA 2 x (2.8V --- 170mA 0.476VA)
AAA 2 x (2.8V --- 60mA 0.182VA)
9V 2 x (9V --- 15mA 0.162VA)



www.memorex.be

- Ce chargeur ne peut être utilisé qu'à l'intérieur. Ne jamais l'exposer à la lumière du soleil, l'humidité, à des températures extrêmes.
- Tous les accus au Ni-Cd ou Ni-MH du type AAA, AA ou 9V peuvent être rechargés avec ce chargeur.
- Ne jamais mélanger vos accumulateurs Ni-MH avec des Ni-Cd ou autres types de piles jetables dans un appareil.
- Ne jamais essayer de recharger d'autres piles comme des jetables, alcaline rechargeables (RAM), Lithium-ion ou autres car elles risquent d'exploser et de causer des lésions ou des dommages.
- De nouveaux accus (comme ceux joints en option) ne sont jamais rechargés à 100 %.
- Il est important de les recharger complètement avant la première utilisation.
- Ne jamais utiliser un prolongateur.
- Ne jamais essayer de recharger des accus qui sont oxydés ou qui coulent.
- Les piles et le chargeur risquent de chauffer pendant l'utilisation du chargeur. Utilisez le chargeur dans un espace ouvert à une température ambiante entre 16° et 29°C.
- Enlevez la prise du réseau électrique après toute utilisation. Ne pas laisser les accus dans le chargeur pendant une période importante même lorsqu'il n'est pas en fonction.
- Ne jamais démonter le chargeur. Faites le réviser ou réparer uniquement par un technicien qualifié. Le rassemblement incorrect pourrait provoquer un incendie ou déclencher des décharges électriques.
- Ne jamais utiliser le chargeur comme source de courant pour un autre appareil électrique.
- Débranchez le chargeur de la prise électrique avant d'entamer toute révision ou de procéder à son nettoyage ceci afin d'éviter des décharges électriques.

Consignes relatives à la protection de l'environnement

Concernant les piles

Le consommateur est tenu à restituer au vendeur ou dans des conteneurs de recyclage placés dans les magasins ou points de collecte toute pile ou batterie usagée.

Concernant les "déchets d'équipements électriques et électroniques" (DEEE)

- Pour la production de cet appareil, l'extraction et l'utilisation de ressources naturelles ont été nécessaires.
 - Il pourrait contenir des substances dangereuses pour la santé et l'environnement.
 - Afin d'éviter la dissémination de ces substances dans notre environnement et de diminuer l'exploitation des ressources naturelles, nous vous prions d'utiliser les systèmes de reprise et de collecte sélectives. Ainsi, votre équipement usagé sera recyclé ou certains matériaux seront réutilisés de manière écologique.
 - Ne vous débarrassez pas des DEEE avec les déchets municipaux non triés.
 - Le symbole de la poubelle sur roues barrée d'une croix repris sur votre appareil ou son emballage, vous invite à utiliser les systèmes de collecte de DEEE.
 - Pour plus d'information sur les systèmes de collecte, de rebutage et de recyclage, contactez votre organisation ou administration locale ou régionale responsable des déchets.
 - Pour plus d'information sur ce produit, contactez-nous.
- Préservez la nature !

Instructions d'emploi du MEMOREX PRO 5100

CHARGER LES ACCUS

1. Le chargeur PRO 5100 permet de recharger plusieurs piles en même temps dans les combinaisons suivantes:
 - 2 ou 4 piles AA (R6)
 - 2 ou 4 piles AAA (R03)
 - 1 ou 2 piles 9Volt
 - 2 piles AA (R6) et 2 piles AAA (R03)
 - 2 piles AA (R6) et 1 pile 9Volt
 - 2 piles AAA (R03) et 1 pile 9VoltAccus du format AA ou AAA à recharger par deux ou par quatre (un accu ou trois accus ne seront pas rechargés).
2. Ne pas charger en même temps des accus de même taille, mais de capacité différente.
3. Tenez compte des polarités (+ et -). Assurez-vous du bon contact des piles avec le chargeur.
4. Brancher le chargeur sur une prise secteur. Il est tout à fait normal que les piles chauffent pendant qu'elles se rechargent.
5. Les voyants lumineux rouges des compartiments s'allument lorsque les piles chargent. Si l'un des voyants ne s'allume pas, débranchez le chargeur puis :
 - a) vérifiez qu'il s'agit bien de piles rechargeables au nickel-cadmium ou nickel-métal hydruide,
 - b) assurez-vous d'avoir placé les piles en respectant les polarités (+) et (-),
 - c) assurez-vous que vous avez introduit, dans les formats AA/R6 et AAA/R03, au moins 2 ou 4 piles (pas une ou trois pièces),
 - d) retirez les piles et vérifiez l'état des surfaces de contact (propres et sans traces de corrosion).Un sélecteur automatique adapte le courant de charge aux différents types de piles et au nombre d'accus.
- La protection de polarité protège le chargeur lorsque les piles sont placées dans le mauvais sens.
6. Les voyants rouges resteront allumés aussi longtemps que le PRO 5100 reste branché sur le réseau électrique. Ceci signifie que le processus de charge n'est interrompu que lorsque vous retirez le chargeur de la prise électrique. Pour connaître les temps de charge par type de pile, consultez la rubrique " Temps de charge ".
7. Lorsque les piles sont rechargées, débranchez la prise du réseau électrique et enlevez les accus du chargeur.

Temps de charge moyens - Spécifications techniques

Les temps de charge repris dans ce manuel sont donnés à titre indicatif. Ils peuvent varier d'après la marque de l'accu, son âge et sa condition. Les spécifications techniques sont reprises sous la rubrique concernée.

